


Pilotskjorta dam Sofia, lång ärm / Regular fit / Poplin

Art nr: 5011211



	Normal storlek (cm)	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54
A	Bröstvidd	90	94	98	102	106	110	114	118	124	130	136	142
B	Midjevidd	79	83	87	91	95	99	103	107	113	119	125	131
C	Nederkant vidd	94	98	102	106	110	114	118	122	128	134	140	146
D	Rygglängd	67	68	69	70	71	72	73	74	74	74	74	74
E	Ärmlängd	79,6	80,4	81,2	82	82,8	83,6	84,4	85,2	86	86,8	87,6	88,4
F	Krage längd	38	38	39,5	39,5	41	41	42,5	42,5	44	44	45,5	45,5

SÅ MÄTER DU PLAGGET

För att välja rätt storlek, mäter du ett liknande plagg hemma och jämför med våra mått. Mät plaggets utsida när det ligger plant.

Bröstvidd / Mät från ärmhåla till ärmhåla. Multiplicera med 2.

Midjevidd överdel / Mät från kant till kant vid plaggets smalaste punkt. Multiplicera med 2

Midjevidd underdel / Mät från kant till kant vid plaggets linning. Multiplicera med 2.

Nederkant vidd / Mät från kant till kant vid plaggets nederkant. Multiplicera med 2.

Rygglängd / Mät från nackens mitt till plaggets slut.

Ärmlängd / Läggs armen rak och mät från axelspetsen till ärmslutet.

Stussvidd / Mät från kant till kant vid plaggets bredaste punkt. Multiplicera med 2.

Lårvidd / Mät från kant till kant vid byxans lår. Multiplicera med 2.

Innerbenslängd / Mät benets insida från gren till benslut.

Fotvidd / Mät från kant till kant vid byxans slut. Multiplicera med 2.

Längd / Mät från plaggets högsta punkt till plaggslutet.

Krage längd / Knäpp upp skjortan och lägg ut kragen rakt med insidan uppåt. Mät från mitten på kragens knapp till knapphållets yttre kant.