


Pilotskjorta herr Jens, lång ärm / Regular fit / Twill

Art nr: 5011206



	Normal storlek (cm)	XS 35/36	S 37/38	M 39/40	L 41/42	XL 43/44	2XL 45/46	3XL 47/48	4XL 49/50	5XL 51/52	6XL 53/54
A	Bröstvidd	102	108	114	120	126	132	138	144	150	156
B	Midjevidd	93	99	105	111	117	123	129	135	141	147
C	Nederkant vidd	98	104	110	116	122	128	134	140	146	152
D	Rygglängd	76	78	80	82	84	86	88	90	92	94
E	Ärmlängd	89,5	90,5	91,5	92,5	93,5	94,5	95,5	96,5	97,5	98,5
F	Krage längd	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54

SÅ MÄTER DU PLAGGET

För att välja rätt storlek, mäter du ett liknande plagg hemma och jämför med våra mått. Mät plaggets utsida när det ligger plant.

Bröstvidd / Mät från ärmhåla till ärmhåla. Multiplicera med 2.

Midjevidd överdel / Mät från kant till kant vid plaggets smalaste punkt. Multiplicera med 2

Midjevidd underdel / Mät från kant till kant vid plaggets linning. Multiplicera med 2.

Nederkant vidd / Mät från kant till kant vid plaggets nederkant. Multiplicera med 2.

Rygglängd / Mät från nackens mitt till plaggets slut.

Ärmlängd / Lagg ärmen rak och mät från axelspetsen till ärmslutet.

Stussvidd / Mät från kant till kant vid plaggets bredaste punkt. Multiplicera med 2.

Lårvidd / Mät från kant till kant vid byxans lår. Multiplicera med 2.

Innerbenslängd / Mät benets insida från gren till benslut.

Fotvidd / Mät från kant till kant vid byxans slut. Multiplicera med 2.

Längd / Mät från plaggets högsta punkt till plaggslutet.

Krage längd / Knäpp upp skjortan och lägg ut kragen rakt med insidan uppåt. Mät från mitten på kragens knapp till knapphållets yttre kant.